

## AK tiivistysteippi

(pakkaus sis. 1 kpl 32cm ja 2 kpl 14cm)

1. Taivuta tiivistenauha 90 -asteen kulmaan (1. kuva)
2. Poista toinen suojapaperi
3. Paina tiivistenauha putken juureen ympyrän muotoon liimapuoli pohjaa vasten, niin että jäljelle jäänyt suojapaperi tulee putkea vasten. (2. kuva)
4. Poista toinen suojapaperi putken ja teipin välistä
5. Painele tiivistenauha tiiviisti putkea/pohjaa vasten. Laita tarvittaessa silikoniasennusliimaa saumaan (3. kuva)

