




Flat 12V ledvalaisinsarjat

1. Valaisimien asennus

Uppoasennus




Pinta-asennus




2. Valaisimien kytkennät Led muuntajaan

1-5 LED yksikköä



6 LED yksikköä



3. Ledmuuntajan kytkeminen virtalähteeseen

Led muuntajan voi yhdistää 230V pistorasiaan käyttämällä tuotteessa kiinni olevaa europlug -tulppaa. Mikäli muuntaja on tarkoitus asentaa virtalähteeseen ilman europlug -tulppaa, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja

4. Takuu

Tuotteilla on 3 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta. Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä maahantuojaan.

Driver supply voltage (Pri.U.) 220-240V

Led supply voltage (Sec.U.) 12V

Led 2,7W IP44

